

Внешний радиоприемник AR-1-500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Предназначен для дистанционного управления воротной автоматикой. Совместим с пультами дистанционного управления AT-4.

2. Особенности

- управление одним устройством (одноканальный);
- релейный выход с нормально-открытым контактом;
- встроенная антенна.

3. Технические характеристики

- Номинальное напряжение питания 12В÷24В AC/DC;
- Рабочий ток 18mA;
- Рабочая частота 433.92МГц;
- Количество принимаемых пультов управления до 500шт.;
- Дальность действия пульта в открытом пространстве .. ≥ 50м;
- Выход реле 1A макс., 24В DC;
- Степень защиты корпуса IP40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 78×44×25мм;
- Длина кабеля подключений 450мм (20AWG);
- Вес (не более) 60г.



Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство и технические характеристики радиоприемника.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий.

4. Эксплуатация



Приемник сконструирован для эксплуатации в сухих местах и не предназначен для использования в кислотной, соленой или взрывоопасной среде.

Место установки приемника должно обеспечивать качественный прием радиосигнала (отсутствуют экранирующие и отражающие поверхности, другие источники радиоизлучения).

4.1. Монтаж

Установка приемника может осуществляться двумя способами:

- с помощью монтажной самоклеющейся площадки (включена в комплект поставки);
- с помощью ушек корпуса (рис. 1).



Рис. 1

4.2. Подключение

Подключение приемника выполняйте согласно рис. 2.




Рис. 2

4.3. Программирование пультов управления

| Запись | Индикация «LED» |
|---|--------------------------------|
| 1) нажмите кнопку «LEARN BUTTON» приемника | моргает |
| 2) нажмите и отпустите выбранную кнопку пульта | гаснет |
| 3) снова нажмите туже кнопку пульта | несколько раз моргает и гаснет |
| Стирание | Индикация «LED» |
| нажмите и удерживайте (~8сек) кнопку «LEARN BUTTON» приемника | моргает (~8сек) и гаснет |