## Подготовка фундамента к откатным воротам (схема для отката ворот влево) Место для отката >1,5\*<u>[</u> `L=ширина проема Вид сверху Закладная Швеллер Nº14 Арматура 12-14мм L / 2 =половина ширины проема +0.000 Дорожное полотно Внимание! При установке закладной на уровне +0.000мм от поверхности проезжей зазор между воротами и дорожным полотном составит 100мм. Бетон M200 \*Песчаная подушка требуется только в случае закладки фундамента выше глубины промерзания грунта Песчаная подушка\* 300 Ворота всех типов 500 Производство. Монтаж. Сервис. Аполло Самара ул. Ташкентская, 196а, офис 31 тел. +7(846)250-11-55 Тольятти ул. Карла Маркса, 1 тел. +7(848)237-84-84

Производство п.Стройкераика, ул.Производственная, 16 тел.+7(846)200-77-89